

TIMBRATRICE A CALDO



Timbratrice manuale a trasferimento termico per una stampa pulita ed indelebile della data di preparazione, lotto e scadenza direttamente sul prodotto.

Il porta caratteri estraibile dispone di tre righe sulle quali posizionare fino a 30 caratteri.

In dotazione viene fornito un astuccio da 76 caratteri realizzati in bronzo e di tipo alfanumerico che determinano un'altezza della riga stampata di 3 mm. Il nastro inchiostro ha una lunghezza di 122 metri e permette indicativamente di effettuare 4.000 timbrature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230V - 60W
Dimensioni cm. 14 x 24 x 26 h.
Peso 2 Kg

FUNZIONAMENTO

L'operatore deve inserire i caratteri nel portacaratteri e scegliere la temperatura di funzionamento tra le 9 possibili in base allo spessore ed alla tipologia del prodotto da stampare.

Una volta raggiunta la temperatura impostata è possibile procedere alla stampa. L'operatore deve posizionare il prodotto sotto il portacaratteri ed abbassando manualmente la leva, la testina con i caratteri trasferisce l'inchiostro dal nastro inchiostro al prodotto creando una stampa indelebile e leggermente incisa.

La qualità di stampa dipende molto dalla capacità dell'operatore in quanto è lui che decide la pressione da esercitare ed il tempo di incisione.

