

# SISTEMA ASPIRANTE



Sistema aspirante per vapori, polveri e fumi, progettato e realizzato per soddisfare gli obblighi delle farmacie che preparano compresse, capsule, tisane o bustine, in accordo con quanto previsto dalla tabella N. 6 della Farmacopea Ufficiale.

Silenzioso, compatto e maneggevole, consente l'aspirazione ed il trattenimento delle polveri direttamente sul luogo di manipolazione. Il filtro, facilmente asportabile e sostituibile, è costruito da microfibre sintetiche e carboni attivi per il trattenimento di polveri e l'assorbimento di fumi e vapori.

Struttura costruita completamente in lamiera d'acciaio inox.

Il corpo aspirante, costruito in acciaio inox, è regolabile in altezza, e mantiene saldamente la posizione voluta grazie al robusto morsetto di fissaggio. La larga base di appoggio inoltre ne garantisce la stabilità.

Dimensioni esterne corpo aspirante cm 25 x 25 x 10H. Ingombro totale cm 25 x 36 x 60H

Alimentazione: 230 V - 31 W. Peso Kg. 7.4.